



**INSTRUCTIONS  
D'UTILISATION POUR TOUS  
LES MODÈLES**


Par JES Innovations, Inc. Visitez notre site web au <http://www.DistributionLAF.com>.

**ASSEMBLAGE DE LA  
PORTE X-TREME**

XGW-0002U

XGN-0004U

BREVETS EN ATTENTE



**Déploiement de la porte coulissante X-TREME GATE:**

ÉTAPE 1. Ouvrir le hayon et glisser le panneau extensible hors de son compartiment (comme un tiroir).

ÉTAPE 2. Relever les panneaux latéraux en position verticale.

ÉTAPE 3. Ramener les panneaux vers l'avant jusqu'à ce que le panneau du fond soit en place sur le hayon.

ÉTAPE 4. Glisser la partie mobile du loquet à ressort vers l'arrière, positionner le loquet vis-à-vis l'orifice de retenue et relâcher le loquet à ressort.

ÉTAPE 5. Répéter l'étape 4 de l'autre côté.



Fig. A



Fig. B



Fig. C

## **Rangement de la porte coulissante X-TREME GATE:**

ÉTAPE 1. Ouvrir le loquet en comprimant le ressort, retirer le panneau latéral de son point de retenue et relâcher le loquet.

ÉTAPE 2. Répéter l'étape 1 de l'autre côté.

ÉTAPE 3. Replier les panneaux latéraux sur le panneau du fond.

ÉTAPE 4. Glisser le panneau extensible à l'intérieur de son compartiment.

ÉTAPE 5. Fermer le hayon.



Fig. A



Fig. B



Fig. C

Consultez le site de la Porte X-Treme Gate pour plus de détails à <http://www.DistributionLAF.com>.